

CICLISMO INDOOR



<100 100-200 200-275 275-350 >350 WATIOS

MARCADOR CON TESTIGO LUMINOSO
MULTICOLOR SEGÚN VATIOS DE TRABAJO

M-060 Bicicleta INDOOR K4 MAGNÉTICA MARCADOR CON CONTROL



COLOR MONITOR
CONTROL



Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta bicicleta pueden verse modificados .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Chasis de tubo ovalado reforzado.
- Pintura color negro con protección anti oxidación.
- Sistema de freno magnético de 32 posiciones (imanes en oposición) con función stop de emergencia.
- Volante de inercia 20 kg, de aluminio.
- Auto generador para marcador.
- Marcador VC3 retro iluminado y estanco con sistema de captación inalámbrico del pulso (cinturón transmisor del pulso no incluido).
- Marcador con indicadores de Pulso, Velocidad, Velocidad Media, RPM, RPM Media, Tiempo, Calorías, Distancia, Vatios e indicador del nivel freno (32 posiciones).
- Color Monitor Control: en la parte frontal del marcador se aloja un testigo luminoso que muestra en distintos colores la franja de vatios en la que se está trabajando lo que permite al instructor de la sala realizar un seguimiento del trabajo durante la sesión.
- Manillar y asiento con tijas de aluminio con micro regulación tanto horizontal como vertical e indicadores de posición.
- Manillar multi-agarre 3 posiciones con doble botellero.
- Eje pedalier y eje volante de inercia de 20 mm. en acero Cr-Mo con tratamiento térmico de endurecimiento. Rodamientos SKF 6004.
- Bielas ultra resistentes.
- Pedales doble función con ejes de acero Cr-Mo ultra resistentes.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Transmisión por correa Hutchinson.
- Asiento de alto confort especial ciclismo indoor.
- Doble protector en pata trasera para ejercicios de estiramientos.
- Ruedas delanteras para transporte.
- Estabilizadores regulables.
- Peso máximo del usuario: 130 Kg.
- Peso: 59 kg.

COLOR MONITOR CONTROL MARCADOR CON CONTROL DE POTENCIA



<100



100-200



200-275



275-350



>350 vatios



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- El modelo INDOOR K4 va provisto de un marcador VC3 retro iluminado y estanco con sistema de captación inalámbrico del pulso (cinturón transmisor del pulso no incluido).
 - Marcador con indicadores de Pulso, Velocidad, Velocidad Media, RPM, RPM Media, Tiempo, Calorías, Distancia, Vatios e indicador del nivel freno (32 posiciones).
 - Color Monitor Control: en la parte frontal del marcador se aloja un testigo luminoso que muestra en distintos colores la franja de vatios en la que se está trabajando lo que permite al instructor de la sala realizar un seguimiento del trabajo durante la sesión.
- Este marcador es exclusivo del modelo INDOOR K4 [referencia M-060].

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de esta bicicleta pueden verse modificados.